

CODE DES ABRÉVIATIONS

- ENS** = Ressort complet assemblé, composé d'un ressort principal et d'un ressort auxiliaire ou compensateur.
- aux.** = Auxiliaire. Ressort de surcharge monté **SUR** le ressort principal.
- princ.** = Ressort principal.
- comp.** = Compensateur. Ressort de surcharge monté **SOUS** le ressort principal.
- PAR** = Ressort parabolique.

NOMBRE DE LAMES - Nous donnons ci-dessous des exemples de lecture de la colonne nombre de lames :

10 = Ressort à 10 lames.

8 + 2 = Ressort à double flexibilité (8 lames + 2 lames).

4 + c. = Ressort à 4 lames + 1 cale.

1/12 = Ressort à 1 contre-lame + 12 lames.

1/12 + 4c. ... = Ressort à 1 contre-lame + 12 lames + 4 cales.

La lettre "**R**" portée dans la colonne "largeur" signifie qu'il s'agit de ressorts à lames en acier rainé.

- BAGUES :** BZ = Bague bronze ou laiton
- AC = Bague acier
- BMT = Bague métalastik
- PA = Patte d'araignée

- AXES :** MT = Axe métalastik

- BRIDES :** AP = Forme anse de panier
- APF = — — — forgée
- FR = — fond rond
- FRF = — — forgé
- FD = — fond droit
- FDF = — — forgé
- BB = Boulon bride